

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

(НА ПРИМЕРЕ УСЛОВНОЙ КУХНИ)

Кабель 0,5 метра с накладной розеткой на конце для вытяжки.
Кабель выходит из стены по центру вытяжки на уровне
2100мм от пола

Вывод 0,5 метра, для
подключения блока питания LED
подсветки 220V – 24V.

Розетка для СВЧ, нижний
край на 10см выше
верхнего края прибора

Розетка для Духовки,
верхний край на 10см ниже
нижнего края прибора

Розетка для холодильника.
Если холодильник НЕ
встроенный, розетку
размещать справа или
слева от него, в цокольном
пространстве соседнего
кухонного стола.

Стационарный
выключатель для
подсветки

ПММ
или
Стир.М

Кабель 1, 5 метра из стены,
для варочной поверхности
(60-70см от пола)

Розетки для духовки и
электро-поджига (при
газовой варочной панели)

Влагозащищенные розетки для:
ПММ, Стир.М, Измельчителя

Min. 1000мм
95 max

Запрещается: размещение розеток непосредственно за бытовой техникой, размещение цокольных розеток выше 9,5 см от чистого пола по верхнему краю рамки.

К началу установки кухни, все розетки должны быть полностью смонтированы и проверены на работоспособность.